

Weintek Labs. Inc.

PDF リーダー

サンプルプロジェクト

目次

1. 概要及び操作.....	1
2. 設定手順.....	2
3. アドレス設定.....	3

1. 概要及び操作

概要

[PDF リーダー]オブジェクトを通じて、現場の人員が HMI の上で、外部保存装置内のユーザーマニュアルなどの PDF ファイルを閲覧できるようになります。


操作

まずは HMI で閲覧したい PDF ファイルを USB ディスクを入れ、そして本サンプルプロジェクトを HMI にダウンロードします。USB ディスクを HMI に挿入し、HMI 画面右上隅のフォルダアイコンをクリックし、閲覧したい PDF を探します。




2. 設定手順

ステップ 1. [PDFリーダー] オブジェクトを新規作成し、ファイル位置を [USB ディスク] に設定し、パスを LW-10 に設定します。



ステップ 2. [ファイルブラウザ] オブジェクトを新規作成し、アドレスを LW-10 に設定します。[外見] タブで、ファイル位置を [USB ディスク] を選択します。



ステップ 3. [ファイルブラウザ] オブジェクトでファイルを選択したときに、

[PDF リーダー]オブジェクトはそのファイルをオープンします。

3. アドレス設定

本例で使用したオブジェクトのアドレスは下記の通りです。実際の需要に応じ、調整してください。

オブジェクト	アドレス	オブジェクト ID	記述
ウインドウ 10			
PDF リーダー	LW-10	PR_0	PDF ファイルを閲覧する
数値	LW-0	NE_0	PDF ファイルのページを切り替える
数値	LW-1	NE_1	現在、PDF ファイルの全てのページを表示する
ビット設定	LB-0	SB_0	直接ウインドウのコントロールスイッチ
直接ウインドウ	LB-0	WC_0	ウインドウ 11 をオープンする
ウインドウ 11			
ファイルブラウザ	LW-10	FR_0	USB ディスク内のファイルを閲覧する