

威綸科技股份有限公司

PDF 檢視器物件

工程檔案範例

目錄

1. 簡介與操作	1
2. 設定程序	2
3. 位址設定	3

1. 簡介與操作

簡介

[PDF 檢視器] 物件可讓現場人員在 HMI 上檢視外部儲存裝置上的操作手冊等 PDF 文件。


操作

先將欲在 HMI 上檢視的 PDF 文件放到 USB 隨身碟中，並將此 Demo Project 下載到 HMI。將 USB 隨身碟插到 HMI 上，點選 HMI 畫面右上角的資料夾物件，找尋要檢視的 PDF 文件。



2. 設定程序

步驟 1. 建立 [PDF 檢視器] 物件，檔案位置設定為 [USB 碟]，路徑設定為 LW-10。



步驟 2. 建立一個 [檔案瀏覽器] 物件，位址設定為 LW-10。在 [外觀] 頁面，選擇檔案位置為 [USB 碟]。



步驟 3. 當從 [檔案瀏覽器] 物件選擇檔案時，也會控制 [PDF 檢視器] 物件。

3. 位址設定

此範例所使用之物件位址皆列於下表，請依實際需要調整。

物件	位址	物件 ID	描述
視窗 10			
PDF 檢視器	LW-10	PR_0	瀏覽 PDF 文件
數值	LW-0	NE_0	切換 PDF 文件的頁數
數值	LW-1	NE_1	顯示目前 PDF 文件的所有頁數
位元設定	LB-0	SB_0	直接視窗的控制開關
直接視窗	LB-0	WC_0	開啟視窗 11
視窗 11			
檔案瀏覽器	LW-10	FR_0	瀏覽 USB 碟內的檔案